

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

82925

SAP

70022016

Reparación

SERVICIO DE PRENSADO DE 2 LLANTAS SOLIDAD
(6.00X9-4.00 CONTINENTAL)



Formulario de trabajo de RAUFMARK. Incluye campos para Cliente, Fecha, Ubicación, No. de Orden, País, Tipo de Servicio, y una tabla de descripción de trabajos. Se indica el servicio de 'PRENSADO DE 2 LLANTAS SOLIDAD (6.00X9-4.00 CONTINENTAL)'.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

SAP

70022016

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

82925

Reparación

SERVICIO DE AJUSTE DE CARRO PORTAHORQUILLAS REEMPLAZANDO BAQUELAS DE DESPLAZADOR, BAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISION Y ARNES DE ALTERNADOR.



RAUFMANN

CLIENTE: FORTO H. PUNTE RE
EQUIPO: MONT. FORTO H. PUNTE RE

19/10/18

19/10/18

RAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

CLIENTE: FORTO H. PUNTE RE
EQUIPO: MONT. FORTO H. PUNTE RE

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO
1	Verificar funcionamiento de...		
2	Verificar funcionamiento de...		
3	Verificar funcionamiento de...		
4	Verificar funcionamiento de...		
5	Verificar funcionamiento de...		
6	Verificar funcionamiento de...		
7	Verificar funcionamiento de...		
8	Verificar funcionamiento de...		
9	Verificar funcionamiento de...		
10	Verificar funcionamiento de...		
11	Verificar funcionamiento de...		
12	Verificar funcionamiento de...		
13	Verificar funcionamiento de...		
14	Verificar funcionamiento de...		
15	Verificar funcionamiento de...		
16	Verificar funcionamiento de...		
17	Verificar funcionamiento de...		
18	Verificar funcionamiento de...		
19	Verificar funcionamiento de...		
20	Verificar funcionamiento de...		
21	Verificar funcionamiento de...		
22	Verificar funcionamiento de...		
23	Verificar funcionamiento de...		
24	Verificar funcionamiento de...		
25	Verificar funcionamiento de...		
26	Verificar funcionamiento de...		
27	Verificar funcionamiento de...		
28	Verificar funcionamiento de...		
29	Verificar funcionamiento de...		
30	Verificar funcionamiento de...		
31	Verificar funcionamiento de...		
32	Verificar funcionamiento de...		
33	Verificar funcionamiento de...		
34	Verificar funcionamiento de...		
35	Verificar funcionamiento de...		
36	Verificar funcionamiento de...		
37	Verificar funcionamiento de...		
38	Verificar funcionamiento de...		
39	Verificar funcionamiento de...		
40	Verificar funcionamiento de...		
41	Verificar funcionamiento de...		
42	Verificar funcionamiento de...		
43	Verificar funcionamiento de...		
44	Verificar funcionamiento de...		
45	Verificar funcionamiento de...		
46	Verificar funcionamiento de...		
47	Verificar funcionamiento de...		
48	Verificar funcionamiento de...		
49	Verificar funcionamiento de...		
50	Verificar funcionamiento de...		
51	Verificar funcionamiento de...		
52	Verificar funcionamiento de...		
53	Verificar funcionamiento de...		
54	Verificar funcionamiento de...		
55	Verificar funcionamiento de...		
56	Verificar funcionamiento de...		
57	Verificar funcionamiento de...		
58	Verificar funcionamiento de...		
59	Verificar funcionamiento de...		
60	Verificar funcionamiento de...		
61	Verificar funcionamiento de...		
62	Verificar funcionamiento de...		
63	Verificar funcionamiento de...		
64	Verificar funcionamiento de...		
65	Verificar funcionamiento de...		
66	Verificar funcionamiento de...		
67	Verificar funcionamiento de...		
68	Verificar funcionamiento de...		
69	Verificar funcionamiento de...		
70	Verificar funcionamiento de...		
71	Verificar funcionamiento de...		
72	Verificar funcionamiento de...		
73	Verificar funcionamiento de...		
74	Verificar funcionamiento de...		
75	Verificar funcionamiento de...		
76	Verificar funcionamiento de...		
77	Verificar funcionamiento de...		
78	Verificar funcionamiento de...		
79	Verificar funcionamiento de...		
80	Verificar funcionamiento de...		
81	Verificar funcionamiento de...		
82	Verificar funcionamiento de...		
83	Verificar funcionamiento de...		
84	Verificar funcionamiento de...		
85	Verificar funcionamiento de...		
86	Verificar funcionamiento de...		
87	Verificar funcionamiento de...		
88	Verificar funcionamiento de...		
89	Verificar funcionamiento de...		
90	Verificar funcionamiento de...		
91	Verificar funcionamiento de...		
92	Verificar funcionamiento de...		
93	Verificar funcionamiento de...		
94	Verificar funcionamiento de...		
95	Verificar funcionamiento de...		
96	Verificar funcionamiento de...		
97	Verificar funcionamiento de...		
98	Verificar funcionamiento de...		
99	Verificar funcionamiento de...		
100	Verificar funcionamiento de...		

