



Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUF2557

Fecha: 12/09/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-FGU25

Serie: 91708

Capacidad: 2.5 TON


Horometro: 04861.1 HRS

FALLA: "EL MONTACARGAS NO ENCIENDE"
SE RELLENA 6 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO



**Empresa:** CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER**Código QR:** VHSA-0133**N. Orden:** KAUF2557**Fecha:** 12/09/2023**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 32-FGU25**Serie:** 91708**Capacidad:** 2.5 TON**Horometro:** 04861.1 HRS**FALLA: "EL MONTACARGAS NO ENCIENDE"**

SE LIMPIAN LAS TERMINALES Y SE REAPRETAN EN LA BATERIA



**Empresa:** CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER**Código QR:** VHSA-0133**N. Orden:** KAUF2557**Fecha:** 12/09/2023**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 32-FGU25**Serie:** 91708**Capacidad:** 2.5 TON**Horometro:** 04861.1 HRS**FALLA: "EL MONTACARGAS NO ENCIENDE"**

SE REALIZA LIMPIEZA A CAJA DE FUSIBLES






VHSA-0133

Empresa: CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER**Código QR:** VHSA-0133**N. Orden:** KAUF2557**Fecha:** 12/09/2023**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 32-FGU25**Serie:** 91708**Capacidad:** 2.5 TON**Horometro:** 04861.1 HRS**FALLA: "EL MONTACARGAS NO ENCIENDE"**

AL EQUIPO SE LE PASA CORRIENTE Y QUEDA OPERATIVO



**Empresa:** CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER**Código QR:** VHSA-0133**N. Orden:** KAUF2557**Fecha:** 12/09/2023**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 32-FGU25**Serie:** 91708**Capacidad:** 2.5 TON**Horometro:** 04861.1 HRS

FALLA: "EL MONTACARGAS NO ENCIENDE"
SE CHECA CORRIENTE Y DA BUEN VOLTAJE





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUF2557

Fecha: 12/09/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-FGU25

Serie: 91708

Capacidad: 2.5 TON

Horometro: 04861.1 HRS

FALLA: "EL MONTACARGAS NO ENCIENDE"

OBSERVACIONES:

- CHEQUEO DE FLUIDOS EN GENERAL DE ACEITES
- SE RELLENA CON 6 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO
- SE REALIZA LIMPIEZA CAJA DE FUSIBLES
- SE CHECA NIVEL DE BATERIA Y CARGA
- SE LIMPIAN BORNES Y SE REAPRETAN TERMINALES
- PRESENTA FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR CILINDRO DE DIRECCION
- EQUIPO SE LE PASA CORRIENTE Y QUEDA OPERATIVO
- SI EN CASO VUELVE A PRESENTAR LA FALLA REQUIERE CAMBIO DE BATERIA